

# PROTEZIONE PER PANNELLI SOLARI

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIFURTO E SABOTAGGIO PER PANNELLI SOLARI



## ► Proteggiamo il pannello solare, non l'area di installazione!

Monitoraggio delle celle solari - attraverso le stringhe - 24 ore

## ► Verifica dello stato di funzionamento

Invio notifica se impianto fotovoltaico non produce elettricità per 48 ore.

## ► Autonomia

Batterie interne: il Solar Sentry può essere utilizzato senza alimentazione esterna. 10 giorni di autonomia per il Solar Sentry Pro.

## ► Upgrade protezione

Ingresso Tamper (contatto) collegato tramite sensore esterno o loop dedicato.



**Solar Sentry**

- 500V/stringa
- alimentazione a batteria



**Solar Sentry Pro**

- 1500V/stringa
- Operatività non-stop grazie alla batteria



**Solar Fiber**

- protezione anistrappo
- anello 300 mt.



**Solar Fiber Pro**

- protezione contro strappi o rotture
- anello 300 mt, piu' lungo in caso di dispositivi collegati in serie

- 2 controlli stringa a dispositivo
- uscita allarme relay per stringa
- uscita stato del sistema
- tamper ingresso/uscita
- box ip65 con connettore MC4, installazione facile e veloce.

- L'uscita o ingresso allarme può anche essere collegata al tamper Solar Sentry
- possiamo anche proteggere l'inverter
- Si possono usare diversi punti di fissaggio del pannello solare
- Installazione facile e veloce grazie al contenitore in plastica

